

Sicherheitsinformationen

Dieser Dutch Oven wurde unter Berücksichtigung geltender Sicherheitsstandards entwickelt. Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass es bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen kommt. Verwenden Sie das Produkt daher bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand.

Hersteller/EU-Verantwortlicher Akteur:

Schindler + Hofmann GmbH & Co. KG
Georg-Mehrtens-Straße 5
01237 Dresden
Deutschland



1. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwendung zum Kochen, Braten, Backen und Schmoren von Lebensmitteln im Innen- und Außenbereich
- Einsatz über offenem Feuer, in Glut, mit Briketts, im Ofen oder auf geeigneten Herdarten (bei Modellen ohne Füße)
- Nutzung ausschließlich auf hitzebeständigen, stabilen und geeigneten Untergründen
- Verwendung nur im vollständig montierten und unbeschädigten Zustand
- Nur zur Lebensmittelzubereitung bestimmt – nicht für chemische oder industrielle Anwendungen geeignet

2. Gefahrenhinweise



Verbrennungsgefahr – Gusseisen wird während des Gebrauchs extrem heiß. Auch nach dem Entfernen von der Hitzequelle bleibt der Topf lange heiß. Berühren Sie das Produkt ausschließlich mit geeigneten hitzebeständigen Handschuhen.



Brandgefahr – Bei Nutzung mit offenem Feuer, Holzkohle oder Briketts besteht erhöhte Brandgefahr. Funkenflug oder herabfallende Glut können Brände verursachen.



Verletzungsgefahr - Das hohe Eigengewicht sowie heiße Oberflächen können bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen oder Stürzen führen. Herabfallende Deckel oder Töpfe stellen ein erhebliches Risiko dar.

3. Montage und Installationshinweise

- Vor der ersten Nutzung Produkt auf Transportschäden und Vollständigkeit prüfen
- Dutch Oven ausschließlich auf stabilen, feuerfesten Untergründen platzieren
- Modelle mit Füßen: ideal für direkte Nutzung in Glut oder auf Feuerstellen
- Modelle ohne Füße: geeignet für Herdplatten (Induktion, Gas, Elektro, Glaskeramik)
- Beim Aufhängen am Dreibein: sichere Befestigung und ausreichende Tragfähigkeit sicherstellen
- Ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien einhalten
- Bedienungsanleitung und Hinweise beachten

4. Betriebssicherheit

- Nur mit geeigneten hitzebeständigen Handschuhen und Werkzeugen (z. B. Deckelheber) arbeiten
- Produkt niemals unbeaufsichtigt in Betrieb lassen
- Kinder und Haustiere vom heißen Gerät fernhalten
- Keine Flüssigkeiten auf heißes Gusseisen schütten (Gefahr von Materialspannungen)
- Dutch Oven nicht überfüllen und stets standsicher platzieren

5. Wartung und Reinigung

- Reinigung ausschließlich im abgekühlten Zustand durchführen
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden
- Nach der Reinigung gründlich trocknen, um Rostbildung zu vermeiden
- Regelmäßige Pflege durch leichtes Einölen der Oberfläche (Korrosionsschutz)
- Produkt regelmäßig auf Risse, Verformungen oder Beschädigungen prüfen

6. Entsorgung / Recycling



- Gusseisenprodukte dem Metallrecycling zuführen
- Verpackungsmaterialien (Karton) entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen
- Entsorgung im Hausmüll nur nach Prüfung der lokalen Bestimmungen
- Im Zweifel Entsorgung über Wertstoffhof oder lokale Entsorgungsstellen

Allgemeine Hinweise

Diese allgemeinen Hinweise zum Kaminbesteck ersetzen nicht die spezifische Bedienungsanleitung des Produkts. Beachten Sie stets die Angaben des Herstellers, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.