

<b>Name oder Waren Zeichen</b>	Lotus	Hinweise
<b>Modellkennung</b>	Lotus Prio	
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A	
<b>Direkte Wärme Leistung</b>	7,0 kW	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ist die Raumwärmeleistung nach den hEN's</li> <li>· Auf die erste Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet</li> </ul>
<b>Energie Effizienz Index (EEI)</b>	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wird auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet </li> </ul>
<b>Brennstoff-Energie Effizienz bei Nenn Wärmeleistung</b>	78,6 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung nach Norm (auf erste Dezimalstelle gerundet)</li> </ul>
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes</b>	<b>Ausgewählte Beispiele:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!</li> <li>· Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können die Verbrennungsluftversorgung stören!</li> </ul>	