

Consignes de sécurité et d'utilisation

Produit : conduit de fumée / tuyau de poêle en acier/acier inoxydable

Norme : EN 1856-2

Fabricant : Schindler + Hofmann GmbH & Co.KG

Georg-Mehrtens-Straße 5

01237 Dresde

Allemagne

Contact : info@schindler-hofmann.de



1. Utilisation conforme

Ce tuyau de fumée/poêle est exclusivement homologué pour l'évacuation des gaz de combustion provenant d'appareils de chauffage conformément à la norme EN 1856-2.

- Pour les poêles à combustible solide, à mazout ou à gaz conformément aux limites d'utilisation indiquées dans la déclaration de performance
- Ne convient pas aux poêles à pellets et aux poêles nécessitant des raccords étanches à la pression
- Ne convient pas pour une utilisation comme tuyau de ventilation ou de conduite d'eau.
- Utilisation uniquement dans des conditions de fonctionnement sèches ou humides conformément à la classification : [par exemple T600 N1 D V2 L50040 G].

2. Mentions de danger



Risque de brûlure – les surfaces peuvent atteindre $> 200\text{ °C}$ pendant le fonctionnement.



Risque d'incendie – Respecter les distances minimales par rapport aux matériaux inflammables.



Risque d'asphyxie/d'intoxication – Des tuyaux non étanches ou mal montés peuvent libérer des gaz d'échappement.

3. Consignes de montage et d'installation

- Montage uniquement par du personnel qualifié ou après avoir lu attentivement les instructions.
- Toujours emboîter les raccords de tuyaux dans le sens d'écoulement des gaz d'échappement (manchon vers le haut).
- Distance minimale par rapport aux éléments inflammables : indication du fabricant, par exemple 3× le diamètre du tuyau ou selon la norme EN 1856.
- Utiliser uniquement des joints et des éléments de fixation homologués.
- Ne pas raccourcir, percer ou modifier le tuyau de votre propre initiative.
- Après le montage, faire vérifier par le ramoneur compétent.

4. Sécurité d'utilisation

- Ne pas toucher pendant le fonctionnement – risque de brûlures graves.
- Ne pas introduire d'objets ou de liquides dans le tuyau.
- En cas d'odeurs, de fumées ou de bruits inhabituels, arrêter immédiatement le fonctionnement et contacter un spécialiste.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du foyer

5. Entretien et nettoyage

- Inspecter régulièrement l'appareil pour détecter toute trace de corrosion, de fissure ou de fuite.
- Nettoyer uniquement à froid.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs
- Convenir des dates d'entretien avec le ramoneur

6. Élimination / recyclage



- Recycler les métaux.
- Éliminer les pièces revêtues ou isolées conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères

7. Marquage CE selon EN 1856-2 : CE 1004

Ces remarques ne remplacent pas le mode d'emploi complet. En cas de doute, toujours contacter le fabricant ou une entreprise spécialisée.