




Montageanleitung Abstandsleisten für HSH 81 (Brandschutzeinheit)

Montageanleitung Abstandsleisten HSH 81

DE



Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die **ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung** hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

Inhaltsverzeichnis

1.	Umweltschutz	3
2.	Produktübersicht	4
3.	Lieferumfang	5
4.	Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise.....	5
5.	Produktbeschreibung.....	6
6.	Maßzeichnungen	6
7.	Montage der Abstandslaste (Brandschutzeinheit) am Herd HSH 81	7

1. Umweltschutz

Die Verpackung schützt die Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) vor Transportschäden.


Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclingfähig.

Der Holzanteil besteht aus unbehandeltem, trockenem Nadelholz und kann – zerkleinert – als Brennholz genutzt werden.

Entsorgung der Verpackung:

Führen Sie die übrigen Verpackungsbestandteile, wie Verpackungsbänder, PE-Beutel oder ähnliche Materialien, dem Recyclingkreislauf zu. Dadurch werden Rohstoffe geschont und das Abfallaufkommen reduziert. Diese Materialien können Sie bei Ihrem kommunalen Wertstoffhof abgeben.

2. Produktübersicht




1	Edelstahlgitter mit Lüftungsschlitzen zur Luftzirkulation
2	Frontblende in Gerätefarbe
3	Verstellbare Sockelblende (montiert mit Blechschraube)
4	Gerätefuß, höhenverstellbar
5	Nietmutter M5, beidseitig montiert
6	Außenverkleidung aus verzinktem Blech


3. Lieferumfang

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt bei Erhalt auf Unversehrtheit und Vollständigkeit:


- Karton mit Abstandsleiste (Brandschutzeinheit)
- Flachkopfschraube mit Schlitz M5x16 (2 Stück)



- Justierschraube M5x50 (1 Stück)



- Schnappmutter (Blechmutter) M5 (2 Stück)



4. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise

Bei der Aufstellung und Montage sind die anwendbaren nationalen und europäischen Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften (z.B. DIN 18896, EN 16510-1, EN 16510-2-3) sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen (z.B. FeuVo) zu beachten.

Diese Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) ist nur für die Wohnraumbeheizung in Verbindung mit dem Festbrennstoffherd HSH 81 zugelassen.

Diese Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) darf nicht verändert werden!

Der Erwerber und Betreiber eines Herds mit dieser Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) ist verpflichtet, sich anhand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren.

Die Gewähr für dieses Produkt erlischt sofort, wenn die Richtlinien und Anweisungen dieser Montage- und Betriebsanleitung nicht beachtet werden!



WARNUNG

Die Lüftungsschlitze der oberen Edelstahlverkleidung dürfen keinesfalls abgedeckt werden! Die ungehinderte Luftzirkulation ist jederzeit sicherzustellen! Auf keinen Fall dürfen brennbare Gegenstände oder Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen auf der Edelstahlverkleidung abgestellt oder gelagert werden!



Bedingt durch die Wärmeeinwirkung kann es an der oberen Edelstahlabdeckung zu Verfärbungen kommen. Diese Verfärbungen sind materialbedingt, deshalb nicht zu vermeiden und daher kein Reklamationsgrund!

5. Produktbeschreibung


Die Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) bezweckt die thermische Isolierung gegenüber Küchenmöbeln bzw. Elektrogeräten. Damit ist ein Anbau an solche Gegenstände möglich.

Die Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) ist ausschließlich für den Festbrennstoffherd HSH 81 passend.


Die Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) kann, je nach Einbausituation, einseitig oder auch an beiden Seiten des Herds montiert werden.

6. Maßzeichnungen

a) Abstandsleisten (Brandschutzeinheit)




b) Abstandsleisten (Brandschutzeinheit) am Herd HSH 81 montiert




7. Montage der Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) am Herd HSH 81

a) Beide Blechschrauben (A) an der Seitenverkleidung (B) des Herds lösen und diese entfernen:




b) Die am Herd vormontierten Schnappmuttern abziehen (links und rechts) und stattdessen Schnappmutter (E) mit der gewölbten Seite zur Brennkammer aufstecken.

Dann beide Flachkopfschrauben mit Schlitz M5x12 (C) ca. 4mm in die Schnappmutter (E) einschrauben:



c) Abstandsleiste (Brandschutzeinheit) mit den Schlüssellochöffnungen(a) in die beiden Flachkopfschrauben M5x12 (c) einhängen und am Abdeckrahmen des Herds mittig ausrichten (b).


Anschließend beide Flachkopfschrauben (c) festziehen.



d) Höhenverstellbarer Gerätefuß (4) mit Gabelschlüssel SW 17 (nicht im Lieferumfang enthalten) drehen, bis dieser auf dem Fußboden steht (f).

Anschließend die Höhe der Sockelblende (3) einstellen (d). Dazu die vormontierte Blechschraube lösen, die Sockelblende bis zum Boden nach unten schieben und die Blechschraube wieder festdrehen.

Danach beide Flachkopfschrauben (C) nachziehen.



e) Justierschrauben M5x50 (D) in die Nietmutter M5 (5) einschrauben, bis das Gewindeende an der Seitenwand der Brennkammer anliegt:

